


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS



Ανοίγετε τον δέκτη.  
Πάνω στη πλακέτα υπάρχει ένα κουμπί προγραμματισμού.  
Πατάτε μια φορά το κουμπί του δέκτη και έπειτα το κουμπί που θέλουμε να δηλώσουμε στο νέο τηλεχειριστήριο.  
Το νέο τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο!

(\*Σε περίπτωση που έχετε παλαιότερο μοντέλο δέκτη, μας στέλνετε μια φωτογραφία στο viber 694 777 24 83 για να σας βοηθήσουμε.)